

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922) 49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
 Иваново (4932)77-34-06
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)88-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Сургут (3462)77-98-35
 Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-63-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70


Казахстан (772)734-952-31

<https://kompass.nt-rt.ru> || kaf@nt-rt.ru

Электромагнитные регулирующие клапаны F-3 серии THF, SF, SDF, SFD, SD, SKF

Dimensions

THF-06, 10




MODEL	A	B	C	D	E	F	G
THF-06	35	75	24	212	17.5	26	40.5
THF-10	45	86	29	250	19	34	47

MODEL	A	B	C	D	E	F	G
THF-06	64	90	125	31.7	10.5	9.5	37
THF-10	78	112	150	37.9	14.5	16	43

MODEL	A	B	C	D	E	MOUNTING SUBPLATE
THF-06	63	74	95	P28	P12	SFM-06 SEE PAGE P.60
THF-10	76	86	115	P34	P12	SFM-10 SEE PAGE P.60

Dimensions

SD-06、10



MODEL	A	B	C	D	E	F	G
SD-06	35	75	164	180	17.5	26	40.5
SD-10	45	86	173	197	19	34	47


MODEL	H	I	J	D	E	F	G
SD-06	64	90	125	31.7	10.5	9.5	37
SD-10	78	112	150	37.9	14.5	16	43

MODEL	Q	R	S	T	U	MOUNTING SUBPLATE
SD-06	63	74	95	φ 24	φ 6	SFM-06 SEE PAGE P.60
SD-10	76	86	115	φ 29	φ 6	SFM-10 SEE PAGE P.60

- 規格修改，本公司不另行通知
- Specification is subjected to change without notice.

Dimensions

SF-06、10





MODEL	A	B	C	D	E	F	G
SF-06	35	75	164	212	17.5	26	40.5
SF-10	40	86	173	250	19	34	47

MODEL	H	I	J	K	L	M	N
SF-06	64	90	125	31.7	10.5	9.5	37
SF-10	78	112 138	150	37.9	14.5	16	43

MODEL	Q	R	S	T	U	MOUNTING SUBPLATE
SF-06	63	74	95	φ 24	φ 6	SFM-06 SEE PAGE P.60
SF-10	76	86	115	φ 29	φ 6	SFM-10 SEE PAGE P.60

Dimensions

SDF-06、10



MODEL	A	B	C	D	E	F	G
SDF-06	35	75	164	212	17.5	26	40.5
SDF-10	45	86	173	250	19	34	47


MODEL	H	I	J	K	L	M	N
SDF-06	64	90	125	31.7	10.5	9.5	37
SDF-10	78	112	150	37.9	14.5	16	43

MODEL	Q	R	S	T	U	MOUNTING SUBPLATE
SDF-06	63	74	95	φ 24	φ 6	SFM-06 SEE PAGE P.60
SDF-10	76	86	115	φ 29	φ 6	SFM-10 SEE PAGE P.60

- 規格修改，本公司不另行通知
- Specification is subjected to change without notice.

Dimensions

SFD-06、10



MODEL	A	B	C	D	E	F	G
SFD-06	35	75	24	212	17.5	26	40.5
SFD-10	45	86	29	250	19	34	47


MODEL	H	I	C	D	E	F	G
SFD-06	64	90	125	31.7	10.5	9.5	37
SFD-10	78	112	150	37.9	14.5	16	43

MODEL	Q	R	S	T	U	MOUNTING SUBPLATE
SF-06	63	74	95	φ 24	φ 6	SFM-06 SEE PAGE P.60
SF-10	76	86	115	φ 29	φ 6	SFM-10 SEE PAGE P.60

●規格修改，本公司不另行通知
 ●Specification is subjected to change without notice.

Dimensions

SKF-06



MODEL	A	B	C	D	E	F	G
SKF-06	35	77	164	335	17.5	26	40.5

MODEL	H	I	J	K	L	M	N
SKF-06	64	90	125	31.7	10.5	9.5	37

MODEL	Q	R	S	T	U	MOUNTING SUBPLATE
SF-06	63	74	95	φ 24	φ 6	SFM-06 SEE PAGE P.60

Алматы (7273)495-231
 Ангарт (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благоевский (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)26-90-48
 Владимир (4922) 49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
 Иваново (4932)77-34-06
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Сургут (3462)77-98-35
 Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
 Тольятти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93